Der Vollautomat muss unbedingt vom Stromnetz genommen werden! (Stecker ziehen!)
Der Wassertank muss unbedingt entnommen werden.
Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur durch Fachpersonal vorgenommen werden

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten.
Für mögliche Schäden,
die aufgrund dieser Anleitung entstehen können,
übernehmen wir keinerlei Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung, auch von einzelnen Textesequenzen oder Bildern, ohne
Zustimmung des Herausgebers, ist strengstens untersagt und
wird rechtlich geahndet. Jeder Nutzer
akzeptiert und respektiert die Urheberrechte vom Verfasser.

© Andre Dahlmann, coffee-for-all - , Lüner Höhe 30B, 59174 Kamen, Tel: 0179 -2970647

www.coffee-for-all.de

E-Mail: info@ coffee-for-all.de

www.coffee-for-all.de

Drainageventi komplett mit neuen Dichtungen
Ultraschallgereinigt



Drainageventil Ansicht Rückseite

www.coffee-for-all.de

Zerlegen des Drainageventil

Zuerst die Sicherungsfeder entfernen

Dann muss das T – Stück entfernt werden.

Den Schraubendreher wie gezeigt ansetzen und zeitgleich den Metallstift eindrücken

www.coffee-for-all.de

www.coffee-for-all.de

Rechts den Metallstift mit der Feder herausziehen. Nun die linke und rechte Abdeckung vom T – Stück abnehmen. Die alten Nutringe mit einem Schraubedreher entfernen und alles gründlich reinigen.

www.coffee-for-all.de

Alle Teile gründlich reinigen. Alle alten O – Ringe und Nutringe entfernen. Die neuen Nutringe und O –Ringe einsetzen und dann mit Silikonfett einfetten





www.coffee-for-all.de

Nun folgt der Zusammenbau.

Die Dichtungen wie gezeigt aufziehen und dann einfetten

Dann wird der Einlaufstutzen in das Grundgerüst gesteckt



www.coffee-for-all.de

Zuerst den Einlaufstutzen mit den beiden Dichtungen (O - Ring am Einlaufstutzen und O - Ring Steckverbindung) in das Grundgerüst stecken. Dann wird das T - Stück eingesetzt.



Danach warden die Nutringe seitlich in das T – Stück gesetzt. Diese ebenfalls einfetten und mit einem Stift oder dem Sicherungsbolzen vorsichtig bis zum Anschlag drücken

www.coffee-for-all.de

Die Abdeckungen Links und Rechts aufsetzen.

www.coffee-for-all.de

Dann wird das T – Stück mit dem Metallstift und Feder eingesetzt.

!! Auf die Aussparungen achten !!

www.coffee-for-all.de

!! Geschafft !!

Jetzt muß nur noch der Sicherungsstift eingesetzt werden